

Pré-requis : s'armer d'un peu de patience Vidéos d'aide à l'adresse internet : <u>https://www.youtube.com/channel/UCjzGillsMTVTLoxe6xIUCmQ/videos</u>		
<u>A) Préambule :</u>	 <u>Outillage nécessaire :</u> petit tournevis à lame plate en cas de changement de pile. <u>Première configuration (matériel neuf) :</u> effectuer la Remise à Zéro (RàZ) du ou des récepteurs (<i>cf. C</i>) avant d'effectuer la liaison radio (<i>cf. E</i>)). <u>Configurations ultérieures :</u> effectuer la RàZ du ou des récepteurs, puis la RàZ « rF04 » du TAP impacté (<i>cf. D</i>) 2) , avant d'effectuer l'association radio. 	
<u>B) Généralités :</u>	Cette procédure traite de l'ensemble récepteur de référence 7700721 (NG), Thermostat	
<u>NG : Nouvelle</u> <u>Génération</u>	 <u>A Ambiance Programmable (TAP) de reference 7729985, C'est à dire :</u> <u>de la Remise à Zéro du récepteur (RàZ) (est à effectuer avant toute association récepteur thermostat) (C) .</u> <u>des différentes remises à zéro du TAP (sauf première installation ; l'une d'elle est à effectuer avant toute association récepteur thermostat) (D) .</u> <u>de l'association récepteur thermostat après les différentes RàZ (E) .</u> <u>des tests afin de s'assurer du bon fonctionnement global de l'installation (F) .</u> <u>de la configuration du thermostat (G) .</u> <u>de l'utilisation du TAP puis du récepteur (H) .</u> 	
<u>C) RàZ du ou</u> des modules	Pour effectuer la Remise à Zéro (RàZ) d'un module récepteur : 1. Appuver et rester appuvé sur le bouton du récepteur (un pouce serait plus	<u>Séquence</u> d'allumage des
<u>des modules</u> <u>récepteurs :</u>	 Appuyer et rester appuyé sur le bouton du récepteur (<u>un pouce</u> serait plus adéquat); Séquence d'allumage des voyants : Le voyant « de chauffe » (rouge) clignote, continuer d'appuyer. Après 30 secondes les trois voyants rouge, vert et orange clignotent plus rapidement. A ce moment ; relâcher l'appui sur le bouton. Le voyant vert flashe 3 fois, s'arrête, flashe de nouveau 3 fois, etc La RàZ est effectuée. <u>Motas ;</u> S'il existe plusieurs radiateurs dépendant d'un même thermostat, effectuer cette RàZ sur la totalité de ces radiateurs. <i>Relâcher dès que les deux voyants clignotent plus rapidement</i> : en cas d'insistance, le récepteur passera en « chauffe usine » (voyant rouge fixe). Si tel est le cas ; appuyer une fois sur le bouton, le voyant rouge s'éteint, reprendre la RàZ. <i>Aussi faut-il rester le regard fixé sur les voyants tout au long de la procédure.</i> <i>Si la procédure ne fonctionne pas</i> : Couper l'alimentation du récepteur (disjoncteur), Appuyer sur le bouton durant une trentaine de seconde, alimentation coupée, Alimenter le récepteur, Le voyant vert flashe 3 fois, s'arrête, flashe de nouveau 3 fois, etc 	<u>d'allumage des</u> <u>voyants</u> :
<u>D) RàZ du</u> TAP :	<u>Nota :</u> ≻ En cas d'une première installation, après avoir ôté l'isolant des piles : il est	RàZ rF03
B34 *55°00 H11AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	 inutile d'effectuer une RàZ du TAP. <u>Il existe plusieurs Remises à Zéro sur le TAP :</u> <u>RàZ des récepteurs associés présents ; « rF03 » :</u> Vérifier ou mettre en arrêt le thermostat par appui sur le bouton ⁽¹⁾. Appuyer sur la 2ème touche en partant de la gauche jusqu'à ce que l'écran affiche « TAP » et la version du thermostat (environ 5 secondes). Appuyer à nouveau sur la même touche jusqu'à ce que l'écran affiche le menu « rF01 » (environ 5 secondes). Appuyer 2 fois sur la touche 2 « + » : L'écran affiche « rF03 ». Appuyer sur la touche « OK », le thermostat affiche le nombre de récepteurs associés. Maintenir la touche OK appuyée jusqu'à ce que cette indication passe à 0 (environ 5 secondes). Appuyer sur la touche « C » pour revenir en « rF03 ». 	<pre></pre>



Procédure RO 12 Page 2 sur 10 <u>Remise en oeuvre d'une installation « DeltaDore »</u> <u>X3D ; réglages, tests et utilisation du récepteur</u> (721NG) et du Thermostat d'Ambiance Programmable

















